

NAVODILA ZA UPORABO

VZDRŽEVANJE: maska je pralna na 60 °C

Priporočamo pranje v zaščitni mrežici ali pralni vrečki in uporabo nežnejšega programa.

Sušite na zraku ali pa v bobnastem sušilniku z nežnejšim postopkom sušenja pri nižani temperaturi.

Dovoljeno likanje (pri najvišji temperaturi likalne plošče 110 °C, ne likajte prevroče, pazite pri likanju s paro).



Poskrbite, da jo nadenete in snamete z razkuženimi rokami.

Zunanja stran maske, ki ni direktno na obrazu, je tista, kjer je všita elastika.

Previdno jo položite čez obraz tako, da pokrije nos, usta in predel brade.

Maska ima vstavljen žico, ki si jo oblikujete po vašem nosnem korenu. Če nosite očala, svetujemo, da očala položite čez rob maske.

Za obe ušesi si zataknete elastiki tako, da vam maska samostojno stoji. Elastika naj bo na zunanji strani maske (fotografija spodaj).

Med nošenjem se z rokami ne dotikajte obraza ali maske.

Pri odstranjevanju se sprednje strani maske ne dotikajte. Po odstranitvi pa si roke razkužite.

